INSTRUCCIONES DE MONTAJE

CAJA FUERTE
CON CERRADURA ELECTRONICA

1.Características técnicas

Alimentación: 6 voltios. 4 pilas modelo AA, LR6 o equivalente. Las pilas que se adjuntan son exclusivamente de transporte o flete. Le recomendamos el uso de pilas alcalinas.
Observe el periodo de caducidad de las pilas antes de instalarlas en la caja.
No utilice pilas recargables.
Código de usuario de tres dígitos más la tecla A ó B (indiferente introducir A ó B)
Dispone de cerradura de emergencia.
Sistema de aviso de pilas bajas y sencillo acceso interior para el cambio de pilas.

2. Primer uso:

La caja viene cerrada y sin pilas puestas. Abra la caja con la llave de emergencia (apartado 5) y coloque 4 pilas alcalinas en el portapilas situado en el reverso de la puerta.
Programe su código de apertura (apartado 3).
Con puerta abierta, realice algunas pruebas de apertura y cierre con el código Que haya programado.

3. Programación / cambio del código de apertura:

Pulse el botón situado en el reverso de la puerta, próximo a las bisagras.
Teclee la nueva convinación de 3 a 8 dígitos seguido de la tecla B.
Antes de cerrar la caja, compruebe la combinación.

4. Apertura / Cierre:

Para abrir, marque los números de la combinación seguidos de la tecla A y gire el pomo hacia la derecha.
Para cerrar, cierre la puerta y gire el pomo hacia la izquierda.

5. Apertura de Emergencia:

Junto con la caja se suministran dos llaves mecánicas de emergencia para aperturas en caso de pilas agotadas, fallo electrónico, olvido de la combinación. La Cerradura se encuentra bajo una tapa entre el pomo y el teclado. Retire la tapa e introduzca la llave de emergencia en la cerradura. Para abrir la puerta, gire la llave hacia la izquierda y gire el pomo hacia la derecha.
MUY IMPORTANTE: No guarde las llaves dentro de la caja. AHB no dispone de duplicados de las llaves de emergencia.

6. Observaciones:

Código erróneo: Si el código introducido no es el programado anteriormente, el Led amarillo parpadeará y oirá tres beeps.
Bloqueo: Al introducir 3 veces consecutivas un código erróneo, la caja queda bloqueada durante 20 segundos.
Baterías Bajas: Si el sistema ha detectado que el nivel de pilas es bajo, se encenderá el led rojo indicando que debe cambiar inmediatamente las cuatro pilas por 4 pilas alcalinas nuevas.
Cambio de baterías: Al portapilas se accede desde el interior de la caja, en el reverso de la puerta. Sustituya las cuatro pilas y antes de cerrar, verifique el correcto funcionamiento de los códigos.

REF. 56870555 - 56870556