CARPA PROTECCION

REF. 814200101

PIEZAS

El expositor se suministra con 7 bolsas, cada una con una letra, para su colocación en los apartados del montaje gráfico de las siguientes paginas; A continuación se detalla el contenido de dichas bolsas.

BOLSA A:(Mastil Central)
- 2 tornillos
- 4 arandelas
- 4 tuercas
- 4 tapones

BOLSA B:(Estructura principal)
- 8 tornillos (4 arriba y 4 abajo)
- 16 arandelas
- 8 tuercas
- 16 tapones

BOLSA C:
- 4 tornillos
- 8 arandelas
- 4 tuercas
- 8 tapones

BOLSA D:(Fijación de la lona)
- 4 tornillos
- 4 tapones

BOLSA E:(Unión patas)
- 8 tornillos
- 16 arandelas
- 8 tuercas
- 16 tapones

BOLSA F:("Perrillo" para cable de acero)
- 4 grandes
- 2 pequeños

BOLSA G:(Repuestos)

MONTAJE

1

Poner la estructura del techo de la carpa extendida en el suelo.

2

Colocar en medio de las piezas, apoyado en el suelo, el pilar central que vamos a utilizar par montar el techo de la carpa.

*

3



Encajar los 4 travesaños radiales curvos del techo por los orificios superiores del pilar central y los 4 travesaños radiales rectos de sujección de la estructura por los orificios inferiores del pilar central.

4



Fijar los 4 travesaños radiales rectos al extremo de los travesaños radiales curvos con los tornillos. Repetir para cada uno de los lados.

5



Levantar el techo y poner las 4 bases de los pilares exteriores para montar la lona del techo.

6

Poner la lona sobre la estructura del techo.

7

Sujetar las esquinas de la lona con los salientes de las esquinas de la estructura.

8

Finalmente, hay que tensar los cables que sujetan la lona. Para ello, en cada uno de los laterales por los que sobresale el cable, hay que atornillar los tornillos F,sin apretarlos del todo. Puede que sea necesario sujetar o tirar de la esquina contraria, como se muestra en la figura.

9

Una vez que todas las esquinas de la lona están sujetas, hay que tensar el cable.
Para ello hay que utilizar el tensador hidraúlico que aparece en la figura. Pasar los cables por cada una de las ruedas giratorias y cruzarlos por la rueda final.
Una vez que el cable esté tenso, hay que apretar los “perrillos”.

10

Entre varias personas levantar el techo y colocar los 4 tubos de extensión de las 4 bases de los pilares de sujección encima de éstas.

11

Fijar los extremos superiores de los tubos de extensión a la estructura de la carpa.



ATENCIÓN:
Cabe la posibilidad, debido al material, de que los agujeros no coincidan exactamente con el tamaño de los tornillos, la solución está en limar un poco los orificios hasta conseguir el grosor adecuado.

* **ATENCIÓN:**
En el pilar central existe un agujero para la instalación de la iluminación del mastil central que debe ir abajo.