TOTEM 8/16 OFERTAS

REF. 00107001

MONTAJE

1 Para colocar la base introducir el tornillo por el orificio de la parte inferior de la base y por el orificio del cuerpo del totem y apretar con la palometa hasta que quede bien ajustado, repetir el procedimiento con el segundo orificio de la base.



2 Si desea poner una lamina de publicidad en la parte frontal del totem, debera colocarla entre las dos laminas de pvc frontales la primera transparente y la interior blanca.

3 Para introducir las laminas en el frontal,primero tiene que encajar un lateral por la ranura del frontal, despues flexionando las laminas introducir el otro lado como muestra la imagen.

INSTRUCCIONES www.ahb.es

TOTEM 8/16 OFERTAS

REF. 00107001

MONTAJE

1 Para colocar la base introducir el tornillo por el orificio de la parte inferior de la base y por el orificio del cuerpo del totem y apretar con la palometa hasta que quede bien ajustado, repetir el procedimiento con el segundo orificio de la base.



2 Si desea poner una lamina de publicidad en la parte frontal del totem, debera colocarla entre las dos laminas de pvc frontales la primera transparente y la interior blanca.

3 Para introducir las laminas en el frontal,primero tiene que encajar un lateral por la ranura del frontal, despues flexionando las laminas introducir el otro lado como muestra la imagen.

4 Para colocar la tapadera superior del cuerpo del totem sujetela con las dos manos y abarque con la tapadera toda la parte superior del cuerpo del totem quedando como muestra la foto inferior.

5 Primero coloque uno de los paneles laterales de metacrilato por las ranuras de los tornillos de sujeción teniendo en cuenta que el tope superior debe estar justo debajo de la tapa del cuerpo del totem.

6 Una vez seguido el paso 5, proceda a apretar con la llave de Allen los tornillos de sujeción hasta que quede bien sujeto el panel lateral.
Proceda de igual modo (paso 5 y 6) con el otro panel lateral.



INSTRUCCIONES
www.ahb.es

4 Para colocar la tapadera superior del cuerpo del totem sujetela con las dos manos y abarque con la tapadera toda la parte superior del cuerpo del totem quedando como muestra la foto inferior.

5 Primero coloque uno de los paneles laterales de metacrilato por las ranuras de los tornillos de sujeción teniendo en cuenta que el tope superior debe estar justo debajo de la tapa del cuerpo del totem.

6 Una vez seguido el paso 5, proceda a apretar con la llave de Allen los tornillos de sujeción hasta que quede bien sujeto el panel lateral.
Proceda de igual modo (paso 5 y 6) con el otro panel lateral.



2