EXPOSITOR METACRILATO



REF. 713.00.105.0





PIEZAS Tornillo de 25 mm de fijación Tornillo de 20 mm de fijación Larguero de metacride las secciones. de los largueros a la base. lato. 4 unidades. 24 unidades. 2 unidades. Para colocación en 1 Para colocación en 2 Base de metacrilato. Sección de metacrilato pequeña con 2 perforaciones. 4 unidades. 1 unidad. Para colocación en 5 Para colocación en 4 0 Sección de metacrilato con Sección de metacrilato con 2 perforaciones y 4 orificios. 4 perforaciones y 2 orificios. 1 unidad. 4 unidades. 0 Para colocación en 🕜 Para colocación en 6 0 Sección de metacrilato con 4 perforaciones. 1 unidad. 0 Para colocación en 8 Para colocación en 3 2



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MONTAJE

- Para colocar los largueros de metacrilato en la base haga coincidir las dos perforaciones inferiores de los largueros con los dos orificios de que dispone la base en sus lados y únalas colocandoles los cuatro tornillos de 25 mm ,dos por cada larguero, y atornillandolos hasta que queden bien sujetas ambas partes.
- Situe la sección de metacrilato ,que dispone de 2 perforaciones laterales y cuatro orificios, entre los largueros y haga coincidir los dos orificios de la parte más baja de los largueros con las perforaciones laterales de la sección de metacrilato y coloquele 2 tornillos de 20 mm, uno a cada lado, sin apretar fuertemente. Coloque la sección de metacrilato pequeña haciendo coincidir los dos orificios inferiores de la sección recien colocada entre los largueros y las dos perforaciones de la sección pequeña, atornillela para que quede bien fijada.
- Coloque una de las secciones de metacrilato, que dispone de 4 perforaciones y 2 orificios, en diagonal con respecto a la sección de metacrilato que colocó primero y haga coincidir las perforaciones con los orificios superiores, asi mismo los orificios que hay en segundo lugar en los largueros deben coincidir con las 2 perforaciones de la sección que está colocando, de modo que la estructura queda haciendo zig-zag. Atornille ahora bien los tornillos.
- Coloque las tres secciones siguientes del mismo modo que puso la anterior, formando zig-zag.
- Por último coloque la sección que dispone de 4 perforaciones, 2 laterales y 2 inferiores, en diagonal con respecto a la sección inferior y entre los dos largueros. Atornille los largueros através de los orificios de más arriba y las perforaciones laterales de la sección de metacrilato. Atornille, también, la sección inferior a la superior através de los orificios que le quedan libres y las perforaciones inferiores de la sección superior, con ello el expositor estará montado.



