




EXPOSITOR PIRAMIDE LLANTAS




Rf. 521.00.014.0




PIEZAS


- 1 Pieza patas estructura principal.
4 unds.




- 2 Pieza en forma de U en la que se colocan las llantas o neumáticos.
8 unds.




- 3 Pieza travesaño central. 25 mm. Ø.
1 unidad.




- 4 Pieza travesaño unión patas.
4 unidades.



- 5 Pieza unión.
26 unds



- 6 Pieza unión superior.
2 unidades.



- 7 Tapones cromados.
4 unidades.



- 8 Tacos apoyo.
4 unidades.



- 9 Tornillos. 28 unds.



- 10 Tuercas. 28 unds.

