
GIRATORIO TODOTERRENO

Colocar el giratorio en una superficie a nivel y en la que el coche pueda girar libremente.

Conectar a la red (consumo 2,5 A) y comprobar el funcionamiento antes de colocar el vehículo sobre la plataforma.

ESTRUCTURA Y MONTAJE DEL GIRATORIO





MONTAJE DEL VEHICULO SOBRE EL GIRATORIO

Una vez comprobado el funcionamiento del giratorio y colocadas las distancias de las barras y los brazos segun las medidas entre las ruedas del todoterreno colocar los brazos de la parte corta, donde está situado el motor del giratorio y sobre donde se colocará la parte delantera del vehículo (en caso de que el vehículo contenga el motor en la parte trasera se procedera a la inversa), LOS BRAZOS TRASEROS NO SE COLOCARAN hasta que no se haya colocado el vehículo secún se indica a continuación:

