



SOPORTE PARA MUEVE COCHES

Instrucciones de montaje

El soporte para Mueve-coches debe ser montado como se indica en el dibujo I.

Instale los tornillos (4) como lo indica el dibujo juntando las perforaciones del eje de cada barra (2), (3) con cada perforación del soporte principal (1).

Al cerrar el tornillo (4) con la tuerca (5) asegúrese de que el soporte principal forme un ángulo recto con cada una de las barras extremas del soporte. Al igual que las tuercas de las ruedas (7) estén enroscadas al máximo del tornillo saliente de cada una de las cuatro ruedas (6).

- 1** SOPORTE PRINCIPAL.
- 2** EJE IZQUIERDO.
- 3** EJE DERECHO.
- 4** TORNILLO DEL SOPORTE PRINCIPAL CON EL EJE.
- 5** TUERCA DEL SOPORTE PRINCIPAL CON EL EJE.
- 6** RUEDAS.
- 7** TUERCA DE LA RUEDA.